

Monteringsanvisning

Toalettrullehållare

Art. nr. 11 495



Montera Toalettrullehållaren enligt bild på höger eller vänster sida.

Val av fästelement

Vid montering på Bidette armstöd används M5x8 och mutter.



(Vid montage på Bidette armstöd skjuts muttrarna in i spåret som finns i aluminiumprofilen)

Vid montering på Svan Grip armstöd och på Lift används M5x35



(Vid montage på Svan Grip armstöd och Lift byts befintliga skruvar ut)