

**Modell 1:** art. nr. 10 101

- Armstöd rak, 425 mm mellan armstöden
- Fotpall
- Benstativ och sittring

**Modell 2:** art. nr. 10 102

- Armstöd rak, 425 mm mellan armstöden
- Fotpall
- Stödhandtag
- Benstativ och sittring

**Modell 3:** art. nr. 10 103

- Armstöd rak, 425 mm mellan armstöden
- Stödhandtag
- Benstativ och sittring
- Fotpallsersättare

**Modell 4:** art. nr. 10 104

- Armstöd duo, 350 alt. 500 mm mellan armstöden
- Fotpall
- Benstativ och sittring

**Modell 5:** art. nr. 10 105

- Armstöd duo, 350 alt. 500 mm mellan armstöden
- Fotpall
- Stödhandtag
- Benstativ och sittring

**Modell 6:** art. nr. 10 106

- Armstöd duo, 350 alt. 500 mm mellan armstöden
- Stödhandtag
- Benstativ och sittring
- Fotpallsersättare

**Modell 7:** art. nr. 10 107

- Armstöd omslutande, 425 mm
- Fotpall
- Benstativ och sittring

**Modell 8:** art. nr. 10 108

- Armstöd omslutande, 425 mm
- Benstativ och sittring
- Fotpallsersättare

**Modell 9:** art. nr. 10 109

- Armstöd duo mini, 350 alt. 500 mm mellan armstöden
- Fotpall
- Benstativ och sittring

**Modell 10:** art. nr. 10 110

- Armstöd duo mini, 350 alt. 500 mm mellan armstöden
- Fotpall
- Stödhandtag
- Benstativ och sittring

Komponenter:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| ➤ Benstativ | art. nr. 10 002 |
| ➤ Sittring standard | art. nr. 10 041 |
| ➤ Armstöd rak, par | art. nr. 10 052 |
| ➤ Armstöd duo, par | art. nr. 10 053 |
| ➤ Armstöd omslutande, par | art. nr. 10 051 |
| ➤ Armstöd duo mini, par | art. nr. 10 084 |
| ➤ Stödhandtag, par | art. nr. 10 054 |
| ➤ Fotpall | art. nr. 10 039 |
| ➤ Fotpallsersättare | art. nr. 10 038 |

Max belastning:

Armstöd 130 kg, stödhandtag 130 kg, fotpall 60 kg

